

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Νο 2

Εδώ μπορούμε να αυξομειώσουμε την παροχή του αέρα μέσα στο λέβητα, από το τρίτο όργανο κατά σειρά προς τα δεξιά(έλεγχος αέρα) για να έχουμε την σωστή καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ρύθμιση του αέρα στο βεδυλατέρ από 30% - 50% αναλόγως το μέγεθος του λέβητα.

ΟΧΙ ΤΕΡΜΑ Ο ΑΕΡΑΣ.

1. Ρυθμίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού από το θερμοστάτη καυστήρος (βεδυλατέρ).
2. Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού στον κυκλοφορητή.
3. Έχουμε και τη δυνατότητα όταν δεν έχει φωτιά ο λέβητας να σταματήσει τη λειτουργία του βεδυλατέρ.
4. Για να ξεκινήσει ξανά το βεδυλατέρ τη λειτουργία του κάνουμε επανεκκίνηση πατώντας το διακόπτη αριστερά τον πρώτο ή από το θερμοστάτη χώρου μειώνουμε και αυξάνουμε βαθμούς στην κλίμακα ώστε να σβήσει και να ανάψει ξανά το λαμπάκι του θερμοστάτη χώρου.
5. Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού. Όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος επιλέγουμε τη θερμοκρασία νερού μεταξύ 70 - 80 °C. Όταν έχουμε ήπια θερμοκρασία περιβάλλοντος τότε επιλέγουμε θερμοκρασία νερού μεταξύ 50 - 60 °C ή όπως νομίζετε καλύτερα για τη σωστή λειτουργία του λέβητα.
6. Ο ηλεκτρολόγος μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία του κυκλοφορητή κάνοντάς τον να σταματάει με τη παύση του βεδυλατέρ.
7. Εάν κατά τη ρύθμιση των στροφών για το βεδυλατέρ παρατηρείται αυξημένη ροή αέρα παρότι έχουμε ρυθμίσει χαμηλά τον αέρα τότε παρακαλώ να ρυθμίσετε το ρυθμιστή στροφών μέσα από τον πίνακα στη βάση του (υπάρχει μια οπή που δέχεται μικρό κατσαβίδι).